

# N13-L12 チューニングテーブル



Base Setting for Super Spars M7+ and Proctor Cumulus

フォアテンション	LOOSE PT-1 : 25 - 27	LOOSE A : 35 - 37	*LOOSE PT1:Black Gauge *LOOSE A:Silver Gauge
サイドテンション	LOOSE PT-1 : 35 - 37	LOOSE A : 41.5 - 42.5	Harken Rig Tune Pro : 320 ± 10kg all by 3 mm wire
スプレッダー	470 mm (for Mackay), 480 mm (for Zeagelmayer & Nautivela), 軽量チームでは 15 mm マイナス		
マストステップ	3090 - 3105 mm マストグループの後面から、ポートの後面までの距離 (スプレッダーディフレクションが 140 - 150 mm になるように)		

株式会社ノースセール・ジャパン  
info@jp.northsails.com  
http://www.jp.northsails.com

TEL +81-45-770-5666  
FAX +81-45-773-5222

## Base Setting

	Gear-0 (for light wind)	Gear 1	Gear 2	Gear 3	Gear 4	Gear 5
シュラウドピンポジション	1 (Light wind)	1	2	3	4	5
風速	0 - 6 kt	7 - 11 kt	11 - 14 kt	14 - 17 kt	17 - 20 kt	20 kt -
マストレーキ	6750 - 6780 mm	6730 - 6750 mm	6700 - 6720 mm	6660 - 6680 mm	6600 - 6640 mm	6560 - 6600 mm
プリベンド	80 - 90 mm マストステップを後ろにする、 またはスプレッダーを閉じる	65 - 70 mm	60 - 70 mm	70 - 75 mm	75 - 80 mm	80 - 95 mm
チョック (ニュートラルから)	フォアプラー: -2 個から 0	0 - 0.5 (バングなし) 0.5 - 1 (バングあり)	0.5 - 1	0.5 - 1	0.5 - 1	0 - 1
スプレッダー調整	スプレッダーを閉じる (または マストステップを後ろにする)	ベースポジション	そのまま	そのまま	そのまま	そのままあるいは閉じる
リグテンション (PT-1)	25 - 27	25 - 27	25 - 27	24 - 27	24 - 25	24 - 25
カニンガム	引かない	引かない	僅かにシワーシワをとる	シワをとる - 引く	強く引く	強く引く
アウトホール	バンドから 1.5 cm	バンドから 1 - 1.5 cm	バンドから 0 - 1 cm	バンドから 0 - 0.5 cm	バンドいっぱい	バンドいっぱい
ブームポジション	センター, 20 - 30 cm オフセ ンター (1 - 2 kt)	センター	5 - 20 cm オフセンター	デッキの内側とガンネルの エッジとの間	デッキの内側とガンネルの エッジとの間	ガンネルのエッジ
ジブタックテンション	横シワを入れる	横シワを入れる	シワをとる - 軽く引く	しっかりテンションを入れる	強く引く	強く引く
ジブトラックポジション	超微風では基本ポジション から 3 cm 後ろ	基本ポジション (RP)	RP から 0 - 3cm 後ろ	RP から 0 - 3cm 後ろ	RP から 2 - 5 cm 後ろ	RP から 3 - 6 cm 後ろ
ジブトラックイン-アウト	ミドルイン	ミドルイン	ミドルイン / アウト	アウト	アウト	アウト
センターボードポジション	完全に下げる	完全に下げる ~ 垂直	0 - 15 cm 上げる	10 - 20 cm 上げる	15 - 20 cm 上げる	15 - 20 cm 上げる
センターボードのメーカー (ヘッド形状) の違いによって上げる量を調整してください						

\* 同じタイプのマストでも固さに違いがあります。  
チューニングテーブルに書かれている数値は、十分な固さがあるマストか、クルーのウェイトにあったマスト用のものです。  
マストが特に柔らかすぎると上記の数値でセッティングできないので注意してください。

\* Tuning Guide は当社ホームページ 470 サイトよりダウンロードできます。